

## MOSQUITERAS ENROLLABLES Y PLISADAS



INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL USUARIO



## Consejos de Mantenimiento

La limpieza de la mosquitera es indispensable para protegerla contra la formación de mohos causados por el depósito de polvos u otros materiales sobre la misma.

Se puede efectuar aspirando el polvo o mediante una esponja o paño húmedo utilizando agua, dejando secar la mosquitera después de la limpieza.



## Advertencias de seguridad

Asegúrese de que el sistema de accionamiento, sea instalado en el interior.

Asegúrese de que durante el movimiento de apertura y cierre no existan obstáculos en su recorrido.

No apoyar objetos sobre la mosquitera.



## Posibles Averías

En caso de que en su mosquitera se de alguno de estos casos.

Por favor compruebe la siguiente tabla para tratar de resolver la avería, por posibles errores de montaje.

## TABLA DE AVERÍAS

Averías	Tipo	Causas	Soluciones
Mosquitera bloqueada	Plisada	Maneta mal posicionada. Eslabones de deslizamiento mal engarzados.	Revisar intalación de manetas o eslabones de cadena de deslizamiento.
Bloqueo de mosquitera en maniobra	Plisada y Enrollable	Desplazamiento de perfiles. Algún obstáculo interrumpe el movimiento.	Revisar intalación de manetas o eslabones de cadena de deslizamiento.
Caida o descuelgue de la tela mosquitera	Enrollable	Mal funcionamiento o rotura del muelle de retorno	Diríjase a Cortinadecor.
Mal funcionamiento de la apertura o cierre	Plisada	Instalación incorrecta de la guía superior. Mal engarzado de eslabones de	Revisar instalación de guías o eslabones.

**Atención: No utilizar grasas ni aceites para la lubricación de los eslabones de la cadena de deslizamiento.**

**Por favor si todavía no ha solucionado su avería, póngase en contacto con nosotros.**