





ESTORES PLEGABLES


GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobamos las piezas




Soportes




Estor plegable



Tacos*




Tornillos*




Sujeción cadena

*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.


Necesitamos



Cinta métrica




Destornillador
de estrella




Taladro



Lápiz




Martillo




Nivel

1| Ubicamos los soportes


A PARED



Medir y marcar



A TECHO






Medir y marcar

Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Los soportes más exteriores deben montarse a una distancia mínima de 5 cm de los extremos del estor plegable. Repartimos el número de soportes restantes entre el ancho del estor plegable.**




2 | Fijamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Taladrar y atornillar


INSTALACIÓN A TECHO




Taladrar y atornillar

Taladramos, colocamos los tacos y **fijamos** los soportes, ya sean a pared o a techo.


3 | Colocamos el riel



INSTALACIÓN A PARED




Posicionar




Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO





Posicionar



Enganchar


Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga «clic».

4 | Seguridad infantil



Taladrar y atornillar

La sujeción cadena se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadena, evitando posibles accidentes.





La altura de la cadena debe quedar instalado como mínimo a 150 cm del suelo.


Medir

La sujeción cadena permite evitar que los niños jueguen con la cadena, evitando posibles accidentes. Ubicamos y marcamos donde queremos poner la sujeción cadena. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.



5 | Quitamos la tela



Quitar



Identificar



Desenganchar

Si necesitamos quitar la tela para limpiarla, es muy fácil. Primero **quitamos** la tela fijada al velcro. Luego, detrás de la tela, **desenganchamos los clips** que unen la tela al cordón. Para instalar de nuevo la tela al riel; **rehacemos la etapas al revés**.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com